

Programmierung der Fernbedienung

Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, um die Fernbedienung zu programmieren;
“Automatische Code-Suche“ oder “Direkte Eingabe“

Benutzung der Automatischen Code-Suche

1. Schalten Sie die Komponente (**TV**) ein, welche Sie kontrollieren möchten.
2. Betätigen und halten Sie die **TV** Taste gedrückt bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet.
3. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf die Komponente (**TV**), und betätigen Sie die **UP** (**▲**) Taste. Warten Sie 3 Sekunden oder fahren Sie fort nachdem die LED aufhört zu blinken.

Zu diesem Zeitpunkt sucht die Fernbedienung nach dem korrekten Code für die Programmierung. Wenn die Komponente (**TV**), welches Sie kontrollieren möchten, nach 3 s nicht aufhört zu blinken, betätigen Sie wieder die **UP** (**▲**) Taste mehrmals, damit die Fernbedienung die nächste Reihe an Codes durchsucht.

Fahren Sie fort die **UP** (**▲**) Taste zu betätigen bis die Komponente ausgeschaltet wird.

4. Wenn die Komponente, welche Sie kontrollieren möchten, ausgeschaltet wird; Betätigen Sie die **OK** Taste; Die LED wird dreimal blinken.

Anwendung der direkten Eingabe Methode

1. Schalten Sie die Komponente (**TV**) ein, welche Sie kontrollieren möchten.
2. Lokalisieren Sie die beiliegende Liste. Finden Sie die Marke der Komponente, welches Sie benutzen möchten.
3. Halten Sie die TV Taste, bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet; Geben Sie daraufhin den Schlüssen/Code ein.
4. Geben Sie den dreistelligen Schlüssel von der Code Liste ein, woraufhin die LED dreimal blinkt.
5. Wenn Sie keine Antwort erhalten, wiederholen Sie diese Schritte mit dem nächsten Code, welcher für ihre Marke vorgesehen ist bis die Komponente auf den Befehl der Fernbedienung antwortet.

Verändern der Lautstärken-Sperre

Das Übertragen der Lautstärkenkontrollen zu einem Gerät macht es leichter die Lautstärke zu kontrollieren ohne dabei den Hintergedanken zu haben, ob die Lautstärke verändert wird.

Wenn Sie die Kontrolle der Lautstärke der Fernbedienung auf den Fernseher (TV) beschränken, haben sie die Möglichkeit die Lautstärke je nach Wunsch zu verändern ohne es an verschiedene Komponenten anpassen zu müssen.

Wenn Sie die Lautstärke nur an den Fernseher beschränken wollen;

1. Betätigen und halten Sie die STB Komponenten Taste bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code, 999, ein.
3. Betätigen und halten Sie die STB Komponenten Taste, woraufhin die LED drei mal blinkt.

Freischaltung der Lautstärkenkontrolle

Wenn Sie die Beschränkung der Lautstärkenkontrolle an den STB Komponenten aufheben wollen;

1. Betätigen und halten Sie die STB Taste bis die LED auf der Fernbedienung leuchtet.
2. Geben Sie den dreistelligen Code, 999, ein.
3. Betätigen und halten Sie die STB Komponenten Taste, woraufhin die LED drei mal blinkt.